

- 1) Poser l'Etaimagic sur une surface plane
- 2) L'ouvrir entièrement
- 3) Oter les circlips (positionnés de chaque côté de l'axe de la chape inox) avec un tournevis plat
- 4) Enlever l'axe des chapes et sortir le vérin de chaque côté
- 5) Effectuer l'opération à l'envers pour le montage du nouveau vérin

